Parti tarate

Getto principale

Diffusore

Centratore

1° cond. 2° cond.

24

4,5

137

23

3,5

122



Getto aria freno		155	190
Tubetto emulsionatore		F56	F6
Boccola benzina piena potenza			
Boccola aria piena potenza			
Boccola benzina sovralimentatore			
Boccola aria sovralimentatore			
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore			
Boccola miscela sovralimentatore al cen	tratore		
Getto minimo		55	60
Boccola aria minimo		110	70
Foro irreversibilità			
Foro registro miscela minimo		100	
Boccola miscela minimo			
Foro/Boccola aria minimo sonico			
Foro aria minimo derivazione			
Foro miscela minimo derivazione			
	1		
Getto pompa		50	
Scarico pompa		50	
Valvola aspirazione e scarico pompa			
Getto pompa pneumatica			
Scarico pompa pneumatica			
Membrana pompa	Matr.	47407.1	12
Getto avviamento			
Getto aria avviamento			
Valvola a spillo	Matr.	79510.1	75

_		
rad.		
_		
Matr. 47600.		
Matr. 47605.		

317

Foro ricircolo carburante

Fori di progressione

Progressione ad asola

Inclinazione farfalla principale

120

150

78°

75 70

90

78°

T₃

T₄